《微机原理与接口技术》实验内容及注意事项

一、 实验时间及地点

时间:

地点:信息楼 418 房间

二、考核方式

(1) 每次实验,严格考勤;

(2) 实验结束后,每位同学提交一份实验报告(要求完成的内容请详见实验报告)。在期末考试题中包含实验环节内容,实验情况和实验报告完成情况在平时成绩占比大。

三、 实验设备及实验指导书

实验设备: DJ-8086 系列微机原理及接口技术实验箱、配套微机 实验指导书: 配套《DJ-8086 系列微机实验指导书》(电子版: DJ88K.DOC)

四、 实验内容

序号	实验项目名称	实验内容提要	要求完成	参见实验指导书
1	8259 中断控	掌握 8259 与微机接口的硬件设	实验报告3	P63 实验七 8259 单
	制实验	计原理和要求。掌握 8259 初始		级中断控制器实验
		化编程格式和要求。熟悉 8259		
		的使用方法		
2	8255 可编程	掌握8255接口的硬件设计要求。	实验报告 4	P53 实验四 8255A
	并行接口实验	掌握 8255 初始化编程格式和要		并行口实验(一)
		求。熟悉 8255 的使用方法		P56 实验五 8255A
				并行口实验(二)
3	8253 定时/计	掌握 8253 与微机接口的硬件设	实验报告 5	P60 实验六 定时器/
	数器实验	计原理和要求。掌握 8253 工作		计数器
		方式和初始化编程格式与要求。		
		熟悉 8253 在各种工作方式下的		
		编程方法		

		<u> </u>		
4	8251A 串 行	掌握 8251 与微机接口的硬件设	实验报告 6	P69 实验八 串行接
	接口实验	计原理和要求。掌握 8251A 工作		口和应用(一)串行
		方式和初始化编程格式与要求。		发送
				P79 实验九 串行接
				口和应用(二)串行
				接收
5	ADC0809 模/	掌握 0809 与微机接口的硬件设	实验报告7	P43 实验一 A/D 转
	数转换实验	计原理和要求。熟悉 0809 使用		换实验
		方法。		
6	DAC0832 数/	掌握 0832 与微机接口的硬件设	实验报告8	P47 实验二 D/A 转
	模转换实验	计原理和要求。熟悉 0832 的使		换实验 (一)
		用方法		P50 实验三 D/A 转
				换实验 (二)
7	综合设计型实	使用2个及2个以上的接口芯片	实验报告9	
	验	或其他元件组成相应的电路,实		
		现某一功能电路, 并编制相应的		
		程序,调试运行最终达到设计要		
		求,最后要求书写实验报告,要		
		求内容完整、格式规范、逻辑清		
		晰、设计合理,要有设计思路和		
		个人总结并要达到本课程设计		
		的要求		

五、 实验注意事项

1、如何安装软件、如何连接计算机和仪器。

实验仪器上只有 COM 通讯口,但是由于很多计算机没有 COM 口或者 COM 口已经损坏,所以需要通过 USB 转串口线联机。问题是实验仪器的软件默认使用 COM1 口,所以需要把 USB 转串口线的驱动安装到计算机的 COM1 上。

步骤:

- (1) 启动实验室的台式计算机,有"linux","winxp""win2000"等选项,可以选"win2000"。
- (2) 打开"系统"——"硬件"——"设备管理器",找到端口的"通讯端口(COM1)",在"端口设置"——"高级"中,把它的端口号改成"COM3",目的是把COM1空出来。

- (3) 在计算机的某个 USB 口上插上 USB 转串口线, 然后运行驱动程序 "Hl-340.exe", 安装 USB 转串口的驱动。
- (4) 重新打开设备管理器,可以看到有一个"USB-SERIAL CH340",在"高级"中,把它的端口号改成"COM1"。
- (5) 安装运行"DJ86PCISetup.exe",在桌面上生成一个"DJ86PCI 微机原理调试软件",即可联机。

2、实验步骤

- (1) 将"USB 转串口线"的一端接主机的 USB 接口,另一端接实验箱的<u>"系</u>统通信口"。
 - (2) 先按每个实验的"实验步骤"连接好实验线路,再打开实验箱电源。
- (3) 启动"DJ86PCI 微机原理调试软件"。在软件界面单击"设置串口"按钮,选择相应 COM 口。**注意:如果仍然显示"下位机未连接",关闭软件,关闭实验箱**电源,重新插拢一下主机上的 USB 接口。
- (4) 打开相应.ASM 程序,执行"调试"菜单中的"编译装载"命令,编译成功后,再执行"调试"菜单中的"连续运行"命令。(注意:不要按照实验指导书中的实验步骤"2 运行实验程序"的方法,该方法是针对没有配置 PC 机的情况,运行的是存放在 EPROM 中的程序)
 - (5) 实验箱上有复位键,可按此键使系统复位。

3、特别提醒

- (1) 实验前,请认真阅读实验指导书:第一章~第五章。
- (2) 仪器的串口很不结实, 在插 USB 转串口线的时候请小心。
- (3) "DJ86PCI 微机原理调试软件"中有所有需要的功能,例如编辑、调试、运行等。并且所有的例子程序都在目录"598K8ASM"中。具体请参考实验指导书。(注意: 598K8ASM 发送到公共邮箱中)
- (4) **建议同学们自带笔记本电脑!** 由于台式机有保护卡,每次重新启动都会删除上次安装的软件。所以建议不用台式机,用自己的笔记本电脑连接实验仪器。安装过程同上。(注意:安装 USB 转串口线的驱动后,必须把端口号改成COM1: 计算机只能用 32 位操作系统,如果是 64 位的则不行)

4、"8251A 串行接口实验"注意事项

(1) "8251A 串行接口实验"中,<u>必须使用 2 台实验箱</u>,分别作 1 号机和 2 号机,参照"P69 实验八 串行接口和应用(一)串行发送"、"P79 实验九 串行接口和应用(二)串行接收"。

- (2) 特别注意: 1号机的 GND 必须与 2号机的 GND 连接。
- (3) 特别注意: 1号机和 2号机中 8253 的 GATE 端接+5V。
- 5、"8253 定时/计数器实验"注意事项

"P60 实验六 定时器/计数器"中,没有示波器,为了检测实验效果,可以让 OUT0 接直流电机的 DJ。(8253 的 OUT0→直流电机 DJ)

6、"DAC0832数/模转换实验"注意事项

"P47 实验二 D/A 转换实验(一)"、"P50 实验三 D/A 转换实验(二)"中,没有示波器、万用表,为了检测实验效果,可以让 <u>AOUT 接直流电机的 DJ</u>。 (DAC0832 的 AOUT→直流电机 DJ)